

# WASSERWERK GRAFSCHAFT

ROBERT-KOCH-STRASSE 8 | 53501 GRAFSCHAFT  
TEL.: 02225-83938-0 | FAX: 02225-83938-12  
INFO@REGIONALWERKE-GRAFSCHAFT.DE



Wasserwerk Grafschaft  
c/o REGIONALWERKE GRAFSCHAFT GmbH  
Robert-Koch-Straße 8  
53501 Grafschaft-Gelsdorf

## ANTRAG AUF AUSGABE EINES STANDROHRES

Unter Anerkennung der

- „Bestimmungen über die Vermietung von Standrohren für die Wasserversorgung zu Bauzwecken und sonstigen vorübergehenden Zwecken“ und des
- „Preisblattes zu den Zusätzlichen Vertragsbedingungen Wasser“

des Wasserwerkes Grafschaft beantrage ich hiermit die Ausgabe eines Standrohres.

Miete netto: 0,95 €/Tag (mindestens jedoch 25,56 €), Mengenpreis 2,77 €/m<sup>3</sup>, Kautions 153,39 € (nur per Überweisung zahlbar)

Antragsteller/Kunde:

Name: \_\_\_\_\_ Vorname: \_\_\_\_\_  
Wohnort: \_\_\_\_\_ Straße: \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Verwendungszweck und Standort:

\_\_\_\_\_  
(Straße, Hausnr., Ort). Bei Änderungen ist das Wasserwerk zwingend zu informieren.

Standrohr:

Nummer: \_\_\_\_\_ Stand: \_\_\_\_\_

Schlüssel:  Ja  Nein  
Anschluss:  Ventil  C-Rohr  Rohrtrenner

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Kunde

Rücknahme:

Datum: \_\_\_\_\_ Stand: \_\_\_\_\_

Zustand:  ohne Beschädigung  mit Beschädigung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Kunde

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift REGIONALWERKE GRAFSCHAFT GmbH

# WASSERWERK GRAFSCHAFT

ROBERT-KOCH-STRASSE 8 | 53501 GRAFSCHAFT  
TEL.: 02225-83938-0 | FAX: 02225-83938-12  
INFO@REGIONALWERKE-GRAFSCHAFT.DE



## Bedienungsanleitung für Hydranten bei der Benutzung von Standrohren

1. Vor dem Aufsetzen des Standrohres den Hydranten von groben Schmutz befreien (abkehren), dann geringfügig öffnen und Schmutzteile herauspülen, danach Hydrant wieder schließen.
2. Darauf achten, dass die Abdichtungsscheibe am Standrohrfuß vorhanden und in Ordnung ist.
3. Standrohr aufsetzen, fest anziehen und darauf achten, dass die Auslaufventile geschlossen sind.
4. Den Hydranten voll öffnen und in dieser Stellung belassen.
5. Die Wasserentnahme muss über das am Standrohr befindliche Auslaufventil reguliert werden.
6. Den Hydrantenschlüssel während der Benutzungszeit vom Hydranten abnehmen, damit keine Unbefugten Veränderungen vornehmen können.
7. Wird das Standrohr für die Wasserentnahmen nicht mehr benötigt, muss es sofort vom Hydranten abgenommen werden, zuvor ist der Hydrant bis zum Anschlag voll zu schließen.
8. Das Standrohr darf nur für die Entnahme von Trinkwasser aus dem Leitungsnetz benutzt werden. Eine Zweckentfernung des Standrohres ist grundsätzlich verboten.
9. Sollten während der Benutzung Mängel am Hydranten festgestellt werden, sind die REGIONALWERKE GRAFSCHAFT GmbH unter der Telefonnummer 02225 83938 0 zu informieren.

Unsachgemäße Bedienung beschädigt den Hydranten und verursacht hohe Reparaturkosten. Achten Sie beim Setzen des Standrohres auch auf die Verkehrssicherung. Sofern ein Schaden durch unsachgemäße Bedienung oder Verkehrssicherung entsteht, müssen die gesamten Reparaturkosten für die Instandsetzung des Hydranten sowie ggfls. des Standrohres übernommen werden.